

Hogy tudod szét- és összeszerelni a szétszerelhető kardokat?

Egyre több HEMA-vívó vásárol olyan vívókardokat, amelyek nem szegecselt, hanem szétszerelhető kivitelben készülnek.

Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a kardok egyes alkatrészeit (penge, keresztvas, gomb) ki tudjuk cserélni. Ha a hajlékony penge a használat során sérül, a penge a többi alkatrész megtartása mellett cserélhető. Vagy, ha 2 eltérő keresztvasat használsz (az egyik egyenes, a másik háritógyűrűs), nagyon egyszerű a cseréjük.

Vagy, ha 2 eltérő hajlékonyságú pengét használ valaki az edzéseken, akkor nem szükséges 2 komplett federt beszerezni: egyszerűn cserélni lehet a pengéket.

Éppen ezért szükséges, hogy a szétszerelés menetéről egy rövid leírást adjunk a kezetekbe.

- 1) Lazítsd ki a gomb közepén található imbusz csavart. Ez a csavar csak a gomb lelazulását gátolja meg, nem alkalmas arra, hogy a markolat részeit egyben tartsa!

Ha a gomb mégis lelazul, és zörgést hallasz a markolatrészben, elsőként a csavart le kell lazítani, majd a gomb meghúzása után újra meghúzni!

- 2) Csavard le a gombot, ami után szabaddá válnak a markolatrész elemei!*
- 3) Húzd le a markolatot!
- 4) Végül, húzd le a keresztvasat is!

* Előfordul, hogy a gombot kézi erővel nem tudod lelazítani, mert túl erősen lett ráhúzva a menet. Ez esetben rögzíteni kell a gombot (pl. egy satuba fogva), és így megindítani a menetet.

Az összeszerelés hasonlóan egyszerű: az alkatrészek (keresztvas, markolat) visszahelyezése után a gomb rácsavarásával egymáshoz húzod az alkatrészeket, majd a végén az imbusz csavarral rögzíted- kész!

Sok sikert és örömet kívánunk a kardjaink használata során!

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Berkucz V.' with a stylized flourish at the end.

Berbekucz Viktor

1.



2. -3.



4.

